


ICS 13.080
B 11



中华人民共和国国家标准

GB/T 15774—2008
代替 GB/T 15774—1995

水土保持综合治理 效益计算方法

Comprehensive control of soil and water conservation—
Method of benefit calculation

2008-11-14 发布

2009-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布



水利造价信息网
<https://www.s/zjxx.com>

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 效益计算的分类	1
4 总则	2
4.1 效益计算的数据资料来源	2
4.2 根据治理措施的保存数量计算效益	3
4.3 根据治理措施的生效时间计算效益	3
4.4 根据治理措施的研究分析计算效益	3
5 水土保持拦水保土效益的计算	3
5.1 就地入渗措施的效益计算	3
5.2 就地拦截措施的效益计算	4
5.3 减轻沟蚀的效益计算	5
5.4 坡面排水	5
5.5 调节小流域径流	6
6 水土保持经济效益的计算	6
6.1 经济效益的类别与性质	6
6.2 直接经济效益的计算	6
6.3 产投比与回收年限的计算	6
6.4 间接经济效益的计算	8
7 水土保持社会效益的计算	9
7.1 社会效益的类别与性质	9
7.2 减轻自然灾害的效益计算	9
7.3 促进社会进步的效益计算	11
8 水土保持生态效益的计算	11
8.1 生态效益的计算分类	11
8.2 水圈生态效益的计算	12
8.3 土圈生态效益的计算	12
8.4 气圈生态效益的计算	12
8.5 生物圈生态效益的计算	13
附录 A (资料性附录) 各项治理措施生态效益测定方法	14
附录 B (资料性附录) 单项措施增产量与增产值的计算	17
附录 C (资料性附录) 基本农田节约土地和劳工计算示例	20
附录 D (资料性附录) 水土保持减沙效益的计算	21
附录 E (资料性附录) 降雨影响减沙量 ΔS_r 的计算	24

前　　言

本标准代替 GB/T 15774—1995《水土保持综合治理 效益计算方法》。

本标准与 GB/T 15774—1995相比,作如下修改:

- a) 效益计算的分类,将基础效益改为调水保土效益,并将表 1 中的相关内容做了必要的修改。
- b) 调水保土效益计算,增加了坡面排水和小流域径流调节能力的内容,并将调水效益用文字表示。
- c) 经济效益计算,简化间接经济效益计算内容,土地资源增值效益用文字表述,增加水上保持工程引蓄水效益计算内容。
- d) 生态效益计算,简化水圈、土壤、气圈和生物圈中的部分内容,增加碳固定效益;增加林分质量、林木郁闭度和草盖度等内容;将植物覆盖度改为林草覆盖率。
- e) 社会效益计算,复核了拦泥量计算公式;增加面源污染方面有关条款。

本标准的附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 E 均为资料性附录。

本标准由水利部提出。

本标准由水利部国际合作与科技司归口。

本标准起草单位:水利部水土保持司、水利部水土保持监测中心、黄河水利委员会上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水上保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、淮河水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处、北京林业大学水土保持学院。

本标准主要起草人:焦居仁、刘万经、徐传早、穆伟力、宁堆虎、郭索彦、鲁胜力、张长印、赵永军、陈法扬、陈丽华、张信宝、丛淑娟、常丹东、冯伟、李琦。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

———GB/T 15774—1995。

引　　言

GB/T 15774—1995 已经实施十余年，在水土保持综合治理效益计算方面起到了重要的指导作用。随着我国社会经济的发展和农村产业结构的变化，水土保持工作的内容、性质等方面也发生了深刻的变化。为了适应新形势下的水土保持工作，进一步规范水土保持综合治理效益计算方法，根据水利部国际合作与科技司、水土保持司的统一安排，对 GB/T 15774—1995 进行了修订。

水土保持综合治理 效益计算方法

1 范围

本标准规定了水土保持综合治理效益计算的原则、内容和方法。

本标准适用于水蚀地区和水蚀与风蚀交错地区小流域水土保持综合治理的效益计算，也可用于大中流域和不同范围行政单元（省、地区、县、乡、村）的水土保持综合治理的效益计算。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 15773—2008 水土保持综合治理 验收规范

3 效益计算的分类

本标准规定的水土保持综合治理效益，包括调水保土效益、经济效益、社会效益和生态效益等四类。四者间的关系是：在调水保土效益的基础上产生经济效益、社会效益和生态效益。四类效益的计算内容见表1。

表1 水土保持综合治理效益分类及计算内容

效益分类	计算内容	计算具体项目
调水 保土 效益	调水（一） 增加土壤入渗	改变裸地地形增加土壤入渗 增加地面植被减轻面蚀
		改良土壤性质增加土壤入渗
	调水（二） 拦蓄地表径流	坡面小型蓄水工程拦蓄地表径流 沟旁小型蓄水工程拦蓄地表径流 沟底谷坊坝库工程拦蓄地表径流
	调水（三） 坡面排水	改善坡面排水的能力
	调水（四） 调节小流域径流	调节年际径流 调节旱季径流 调节雨季径流
	保土（一） 减轻土壤侵蚀（面蚀）	改变微地形减轻面蚀 增加地面植被减轻面蚀 改良土壤性质减轻面蚀
	保土（二） 减轻土壤侵蚀（沟蚀）	制止沟头前进减轻沟蚀 制止沟底下切减轻沟蚀 制止沟岸扩张减轻沟蚀
	保土（三） 拦截坡沟泥沙	小型蓄水工程拦截泥沙 谷坊坝库工程拦截泥沙

表 1(续)

效益分类	计算内容	计算具体项目
经济效益	直接经济效益	增产粮食、果品、饲草、枝条、木材 上述增产各类产品相应增加经济收入 增加的收入超过投入的资金(产投比) 投入的资金可以定期收回(回收年限)
		各类产品就地加工转化增值 基本农田比坡耕地节约的土地和劳工
		人工种草养畜比天然牧场节约土地 水土保持工程增加蓄、饮水
		土地资源增值 保护土地不遭沟蚀破坏与石漠化
	减轻自然灾害	减轻下游洪涝灾害 减轻下游泥沙危害 减轻风蚀与风沙危害 减轻干旱对农业生产的威胁 减轻滑坡泥石流的危害
		减轻山源污染
		改善农业基础设施提高土地生产率 剩余劳力有用地之地提高劳动生产率
		调整土地利用结构合理利用土地 调整农村生产结构适应市场经济
		提高环境容量缓解人地矛盾 促进良性循环制止恶性循环 促进脱贫致富奔小康
社会效益	促进社会进步	减少洪水流量 增加蓄水量
		改善土壤物理化学性质 提高土壤肥力
		改善贴地层的温度、湿度 改善贴地层的风力
		提高地面林草被覆程度 促进生物多样性
		增加植物固碳量
	水土生态效益	
生态效益	土壤生态效益	
	气圈生态效益	
	生物圈生态效益	

4 总则

4.1 效益计算的数据资料来源

4.1.1 观测资料,由水土保持综合治理小流域内直接布设试验取得;计算大中流域的效益时,除在控制性水文站进行观测外,还应在流域内选若干条有代表性的小流域布设观测。如引用附近其他流域的观

测资料时,其主要影响因素(地形、降雨、土壤、植被、人类活动等)应基本一致或有较好的相关性。各项效益的观测布设与观测方法参见附录A。

4.1.2 调查研究资料，在本流域内应进行多点调查，调查点的分布应能反映流域内各类不同情况。

4.1.3 无论观测资料或调查资料，均应进行综合分析，用统计分析与成因分析相结合的方法，确定其确有代表性，然后使用。

4.1.4 水土保持效益计算以观测和调查研究的数据资料为基础,采用的数据资料应经过分析、核实,做到确切可靠。观测资料如在时间和空间上有某些欠缺,应采取适当方法,进行插补。

4.2 根据治理措施的保存数量计算效益

4.2.1 水土保持效益中的各项治理措施数量，应采用实有保存量进行计算。对统计上报的治理措施数量，应分别不同情况，查清其保存率，进行折算，然后采用。

4.2.2 小流域综合治理效益，应根据正式验收成果中各项治理措施的保存数量进行计算。

4.3 根据治理措施的生效时间计算效益

~~4.3.1 造林、种草有水平沟、水平阶、反坡梯田等整地工程的，其调水保土效益，从有工程时起就可开始计算；没有整地工程的，应在林草成活、郁闭并开始有调水保土效益时开始计算，其经济效益应在开始有果品、枝条、饲草等收入时才能开始计算效益。~~

4.3.2 梯田(梯地)、坝地的调水保土效益,从有工程之时起算;梯田的增产效益,在“生土熟化”后,确有增产效果时开始计算;坝地的增产效益,在坝地的土壤形成或开始种植后开始计算。

4.3.3 溃堤坝和谷坊的拦泥效益，在库容淤满后就不计算。修在河床上沟底下切沟岸扩张位置的溃堤坝和谷坊，其减轻沟蚀（坦固并抬高沟床、稳定沟坡）的效益应长期计算。

4.4 根据治理措施的研究分析计算效益

有条件的应对各项治理措施减少(或拦截)的泥沙进行粒径组成分析,为进一步分析水土保持措施对减轻河讯、水库淤积的作用提供科学依据。

5 水土保持调水保土效益的计算

5.1 就地入渗措施的效益计算

5.1.1.1 計算項目色拉莫克系數：一量減少地表徑流量，以 m^3 表；二是減少土壤侵蝕量，以 t 計。

5.1.2 计算方法按两个步骤：第一步先求得减少径流与侵蚀的模数，第二步再计算减少径流与减少侵蚀的总模数。

5.1.2.1 减流、减蚀模数的计算：用有措施（梯田、林、草）坡面的径流模数、侵蚀模数与无措施（坡耕地、荒坡）坡面的相应模数对比，按式(1)或式(2)计算。

$\Delta S_{\text{m}} = S_{\text{m}} - S_{\text{f}}$ (2)

八

ΔW_{-} —减少径流模数,单位为立方米每公顷(m^3/hm^2);

ΔS —减少侵蚀模数,单位为冲积公顷(t/bm^2)。

W_{d} —治理前(无措施)径流模数,单位为立方米每公顷(m^3/hm^2);

W_m 治理后(有措施)径流模数,单位为立方米每公顷(m^3/bm^2);

S_0 —治理前(无措施)侵蚀模数,单位为吨每公顷(t/hm^2);

$S_{\text{后}}$ 治理后(有措施)侵蚀模数,单位为吨每公顷(t/hm^2)。

5.1.2.2 各项措施减流、减蚀总量的计算,应用各项措施的减流、减蚀有效面积与相应的减流、减蚀模数相乘,按式(3)和式(4)计算:

$$\Delta S = F_2 \Delta S_2$$

式中：

ΔW ——某项措施的减流总量, 单位为立方米(m^3);
 ΔW_m ——减少径流模数, 单位为立方米每公顷(m^3/hm^2);
 ΔS ——某项措施的减蚀总量, 单位为吨(t);
 F_e ——某项措施的有效面积, 单位为公顷(hm^2);
 ΔS_m ——减少侵蚀模数, 单位为吨每公顷(t/hm^2)。

5.1.2.3 计算减流模数与减蚀模数应考虑下列因素：

- a) 当治理前后的径流模数和侵蚀模数是从 20 m(或其他长度)小区观测得来时,与自然坡长相差很大,应考虑坡长因素的影响,治理前侵蚀模数的观测值偏小;
 - b) 一般小区上的治理措施比面上完好,这一因素影响治理后减蚀模数的观测值偏大。
 - c) 二者都需采取辅助性全坡长观测和面上措施情况的调查研究,取得科学资料,进行分析,予以适当修正。

5.1.2.4 减流、减蚀有效面积的确定应符合下列规定：

- a) 根据计算时段内(例如 10 a)各项措施实施后减流、减蚀生效所需时间(年),扣除本时段内未生效时间(a)的措施面积,求得减流、减蚀有效面积。
 - b) 一般情况下,梯田(梯地)、保土耕作、淤地坝等当年实施当年有效;造林有整地工程的当年有效,没有整地工程的,灌木需 3 a 以上,乔木需 5 a 以上有效;种草第二年有效。
 - c) 保土耕作当年有减流、减蚀作用,可以计算;但其实施面积不能保留,不能累计;当年实施当年有效,第二年不再实施,原有实施面积不复存在,不能再计算其减流、减蚀作用。
 - d) 一个时段(例如 10 a)的治理措施,如是逐年均匀增加,则此时段的年均有效面积可按式(5)计算:

式中：

F_{av} ——时段平均有效面积,单位为公顷(hm^2);
 F_{ch} ——时段初有效面积,单位为公顷(hm^2);
 F_{es} ——时段末有效面积,单位为公顷(hm^2)。

5.2 就地拦蓄措施的效益计算

5.2.1 计算项目包括两方面：一是减少的径流量，以 m^3 计；二是减少的泥沙量，以 t 计。

5.2.2 计算方法。对不同特点的措施，应采取不同的计算方法，计算方法主要有典型推算法和具体量算法两种。

5.2.2.1 典型推算法。对于数量较多、而每个容量较小的水库、滞池、谷坊、塘坝、小型淤地坝等措施，可采用此法。通过典型调查，求得有代表性的单个（座）拦蓄（径流、泥沙）量，再乘上该项措施的数量，即得总量。

5.2.2.2 具体量算法：对数量较少、而每座容量较大的大型淤地坝、治沟骨干工程和小(二)型以上水库等措施，应采用此法。其拦截(径流、泥沙)量，应到现场逐座具体计算求得。

5.2.2.3 对未淤满以前的淤地坝、小水库，可计算其拦泥、蓄水作用；在淤满以后，如不加高，可不再计算此两项作用；淤满后的拦泥量仍按式(6)计算。

$$\Delta V = \Delta m \cdot E_{\gamma} \quad \text{.....(6.1)}$$

式中：

ΔV ——坝地淤泥总量, 单位为吨(t);

Δm_i ——单位面积坝地拦泥量, 单位为吨每公顷(t/hm^2);

$F_{\text{拦泥}} = \text{坝地拦泥有效面积, 单位为公顷} (\text{hm}^2)$

在一段时期内(例如*n*年)坝地的年均拦泥有效面积按式(7)计算:

六

F_{av} —时段平均坝地拦泥的有效面积,单位为公顷(hm^2)。

F_{ch} ——时段初坝地基泥的有效面积,单位为公顷(hm^2);

F_{es} ——时段末坝地拦泥的有效面积,单位为公顷(hm^2)。

5.3 减轻腐蚀的效益计算

5.3.1 减轻沟蚀效益包括四个方面,可按式(8)计算:

武中：

$\sum \Delta G$ ——减轻淘蚀效益,单位为立方米(m^3)。

ΔC_1 ——沟头防护工程制止沟头前进的保土量,单位为立方米(m^3);

$\Delta G_{\text{下切}}$ —谷坊淤地坝等制止沟底下切的保土量,单位为立方米(m^3)。

ΔG_2 稳定沟坡制止沟岸扩张的保土量, 单位为立方米(m^3)

ΔG_i ——塬面、坡面水不下沟(或少下沟)而减轻沟蚀的保土量,单位为立方米(m^3)。

这四个方面的作用，应分别采取以下不同的方法计算，计算所得保土量后均应将 m^3 折算为 t 。

5.3.2 防止沟头前进效益的计算。对于治理后不再前进的沟头，应通过调查和估算，求得未治理前若干年内平均每年沟头前进的长度(m)和相应的宽度(m)与深度(m)，从而算得治理前平均每年损失的土量(m^3)，即为治理后平均每年的减蚀量(或保土量)。

5.3.3 制止沟底下切效益的计算。对于治理后不再下切的沟底，应通过调查和量算，求得在治理前若干年内每年沟底下切深度(m)和相应的长度(m)与宽度(m)，从而算出治理前平均每年损失的土量(m^3)，即为治理后制止沟底下切的减蚀量(或保土量)。

5.3.4 制止沟岸扩张效益的计算。对于治理后不再扩张的沟岸，应通过调查和量算，求得在治理前若干年内平均每年沟岸扩张的长度(顺沟方向, m)、高度(从岸边到沟底, m)、厚度(即对沟壑横断面加大的宽度 m)，从而算得治理前平均每年损失的土量(m^3)，即为治理后平均每年的减蚀量(或保土量)。

5.3.5 水不下沟对减轻沟蚀效益的计算。应根据不同的资料情况，分别采取下列直接运用观测成果和流域减蚀总量反求两种不同的计算方法：

5.3.5.1 在布设了水对沟蚀影响试验观测的小流域,可直接运用观测成果进行计算,但其成果,应与全流域减蚀总量的计算成果互相校核,取得协调。

5.3.5.2 在没有布设上述试验观测的小流域，可采用流域减冲总量反求的方法，按式(5)计算：

$$\Delta G_f \equiv \Delta S - \sum_i \Delta S_i (9)$$

或中、

ΔG_s —水不下沟减轻的沟蚀量,单位为立方米(m^3);

ΔS ——流域出口处测得的减缺总量,单位为立方米(m^3);

$\sum \Delta S_i$ ——流域内各项措施计算减削量之和,单位为立方米(m^3)。

5.3.5.3 采用式(9)计算时,尚应符合以下条件:

- a) ΔS 的观测和 $\sum \Delta S_i$ 的计算允许误差为 $\pm 20\%$ 。
 - b) 流域内无较大的其他天然冲淤变化影响,或者虽有这样的变化,但已通过专门计算,消除了其影响。

5.4 坡面排水

治理前后坡面排水能力的变化可按式(10)计算:

式中：

ΔQ ——治理前后坡面排水能力的变化值,单位为立方米每秒(m^3/s);

Q_g 治理后坡面排水能力, 单位为立方米每秒(m^3/s);

Q_b —治理前坡面排水能力,单位为立方米每秒(m^3/s)。

5.5 调节小流域径流

调节小流域径流包括年径流量、旱季径流量和雨季径流量的变化，可按式(11)计算：

式中：

ΔR : 治理前后年径流量、旱季径流量和雨季径流量变化值, 单位为毫米(mm);

R_s ——治理后年径流量、旱季径流量和雨季径流量,单位为毫米(mm);

R_{a} ——治理前年径流量、旱季径流量和雨季径流量,单位为毫米(mm)。

6 水土保持经济效益的计算

6.1 经济效益的类别与性质

6.1.1 直接经济效益。包括实施水土保持措施土地上生长的植物产品(未经任何加工转化)与未实施水土保持措施的土地上的产品对比,其增产量和增产值,可按以下几方面进行计算:

- a) 梯田、坝地、小片水地、引洪漫地、保土耕作法等增产的粮食与经济作物；
 - b) 果园、经济林等增产的果品；
 - c) 种草、育草和水上保持林增产的饲草(树叶与灌木林间放牧)和其他草产品；
 - d) 水上保持林增产的枝条和木材蓄积量。

6.1.2 间接经济效益。在直接经济效益基础上，经过加工转化，进一步产生的经济效益，其主要内容应包括以下两方面：

- a) 基本农田增产后，促进陡坡退耕，改广种薄收为少种高产多收，节约出的土地和劳工，计算其数量和价值，但不计算其用于林、牧、副业后增加的产品和产值。

b) 直接经济效益的各类产品，经过就地一次性加工转化后提高的产值（如饲草养畜、枝条编筐、果品加工、粮食再加工等），计算其间接经济效益。此外的任何二次加工，其产值不应计入。

6.2 直接经济效益的计算

应以单项措施增产量与增产值的计算为基础，将各个单项措施算得的经济效益相加，即为综合措施的经济效益。单项措施经济效益的计算包括以下五个步骤：

- 6.2.1 单位面积年增产量与年毛增产值和年净增产值的计算。
 6.2.2 治理(或规划)期末,有效面积、上年增产量与年毛增产值和年净增产值的计算。
 6.2.3 治理(或规划)期末,累计有效面积、上年累计增产量与累计毛增产值和累计净增产值的计算。
 6.2.4 措施全部充分生效时,有效面积、年增产量与年毛增产值和年净增产值的计算。
 6.2.5 措施全部充分生效时,累计有效面积、上年累计增产量与累计毛增产值和累计净增产值的计算。
 通过 6.2.1、6.2.2、6.2.4 三项的计算,了解该措施一年内的增产能力;通过 6.2.3 与 6.2.5 两项的计算,了解在某一阶段已有的实际增产效益。五个步骤的具体计算方法参见附录 B。

6.3 产投比与回收年限的计算

根据上述 6.2.1、6.2.3、6.2.5 三项增产效益的计算成果,与相应的单位面积(或实施面积)基本建设投资作对比,可分别算得三项不同的产投比。

运用 6.2.1 计算成果，在算得单位面积上产投比的基础上，进一步计算基本建设投资的回收年限。

6.3.1 单项措施单位面积的产投比与回收年限采取以下两个步骤计算：

1) 木材蓄积量只增加固定资产,不增加现金收入。

算[见式(23), 式(24)],

$$W = V \times Q \quad \dots \dots \dots \quad (24)$$

卷中

S——工程的水资源增值,单位为元每年(元/a);

W ——蓄水或引水量,单位为立方米(m^3);

P —生活用水或灌溉用水水价,单位为元每立方米年[元/($\text{m}^3 \cdot \text{a}$)];

C —管理成本,单位为元每立方米年[元/(m³·a)];

V 蓄水容积,单位为立方米(m^3)。

Q — 小利用率, %。

6.4.5 土地资源增值的效益计算

~~水土保持治理后生产用地土地等级提高，导致土地增值，由此而产生的经济效益可根据当地实际情况，在考虑土地资源情况、人均耕地面积、土地补偿费和征用耕地的安置补助费，以及不同等级的土地价格等的情况下，参照《中华人民共和国土地管理法》的相关规定进行计算。本标准不作统一规定。~~

7 水土保持社会效益的计算

7.1 社会效益的类别与性质

对水土保持的社会效益，有条件的应进行定量计算，不能作定量计算的，可根据实际情况作定性描述，应综合下列规定：

7.1.1 减轻自然灾害：其效益有的在当地，有的在治理区上游，包括以下几项

- a) 减轻水土流失对土地的破坏(沟蚀割切并吞蚀土地,面蚀使土地“石化”、“沙化”);
 - b) 减轻沟道、河流的洪水、泥沙危害;
 - c) 减轻风蚀与风沙危害;
 - d) 减轻干旱对农业生产的威胁;
 - e) 减轻滑坡泥石流的危害;
 - f) 减轻水源污染。

7.1.2 促进社会进步。其效益主要在治理区当地,包括以下几项:

- a) 完善农业基础设施，提高土地生产率，为实现优质、高产、高效的大农业奠定基础；
 - b) 使农村剩余劳力有用武之地，得到高效利用，提高劳动生产率；
 - c) 调整土地利用结构与农村生产结构，使人口、资源、环境与经济发展走上良性循环；
 - d) 促进群众脱贫致富奔小康；
 - e) 提高环境容量，缓解人地矛盾；
 - f) 改善群众生活条件，改善农村社会风尚，提高劳动者素质。

7.2 减轻自然灾害的效益计算

7.2.1 保护土地免遭水土流失破坏的年均面积,可按式(25)进行计算:

$$\Delta f = f_b - f_a \quad \text{at } t = t_{\text{max}} \quad (25)$$

卷中

Δf ——免遭水土流失破坏的年均面积,单位为公顷(hm^2);

t_b —治理前年均损失的土地,单位为公顷(hm^2);

f_0 —治理后年均损失的土壤,单位为公顷(hm^2)。

水上流失损失的土地，包括沟蚀破坏地面和面蚀使土地“石化”、“沙化”， f_5 与 f_6 数值都通过调查取得。

7.2.2 减轻进水危害可按下述步骤进行计算：

7.2.2.1 用本标准 8.2.1 所述式(28)算得治理后与治理前一次暴雨情况相近条件下, 流域不同的洪水总量 W_1 与 W_{11} :

7.2.2.2 根据计算区自然地理条件, 分别算得上述治理后与治理前不同洪水总量相应的洪峰流量 Q_1 与 Q_2 , 以及相应的最高洪水位 H_1 与 H_2 。

7.2.2.3 调查 H_0 与 H_1 水位以下的耕地、房屋等财产，折算为人民币(元)，分别计算出治理后与治理前两次不同洪水的淹没损失，式(26)计算减轻洪水危害的经济损失：

七

ΔX ——减轻洪水危害的经济损失, 单位为元;

X_b ——治理前洪水淹没损失,单位为元;

X_1 ——治理后洪水淹没损失,单位为元。

7.2.3 减少沟道、河流泥沙的计算可根据观测与调查资料,用水文资料统计分析法(简称水文法)与单项措施效益累加法(简称水保法)分别进行计算,并将两种方法的计算结果互相校核验证,二者差值应不超过20%。具体计算方法参见附录D。

7.2.4 在风沙区和其他有严重风蚀和风沙危害的地区，减轻风沙危害的效益计算应包括以下三个方面水土保持效益：

- a) 保护现有土地不被沙化;
 - b) 改造原有沙地为农、林、牧生产用地;
 - c) 减轻风暴保护生产和交通等。

7.2.4.1 保护现有土地不被沙化的面积可按式(27)计算:

六

Δf ——保护土地不被沙化的面积,单位为公顷(hm^2);

f_0 ——治理前每年沙化损失的面积,单位为公顷(hm^2);

f_1 ——治理后每年沙化损失的面积,单位为公顷(hm^2)。

f_0 与 f_1 的数值, 均通过调查取得。

7.2.4.2 改造原有沙地为农、林、牧生产用地的效益计算应根据经正式验收的治理措施面积进行计算，主要包括如下两方面内容：

- a) 通过造林种草、固定沙丘,使之不再流动;当林草覆盖率达50%以上,枝叶可以利用时,即可计算为生产用地。
 - b) 用引水拉沙的办法,把沙丘改造为农田,计算新增生产用地。

7.2.4.3 减轻风暴、保护生产、交通等效益计算：

- e) 减轻风暴的计算应根据调查资料,了解治理前后风暴的天数和风力,进行治理前后对比,计算治理后减少风暴的时间(天数)和程度(风力)。

b) 保护现有耕地正常生产的效益应根据调

- 算为人民币(元)：

 - 1) 计算治理前由于风沙危害损失的劳工、种子、产量；
 - 2) 计算治理后由于减轻风沙危害所节省的劳工、种子、产量。

c) 减轻风沙对交通危害的效益计算应根据观测或调查资料，按以下两个步骤进行计算：

 - 1) 计算治理前每年由于风沙埋压影响交通的单程(km)和时间(d)，清理压沙、恢复交通所耗的人力(T·d)和经费(元)；
 - 2) 计算治理后由于减轻风沙危害所减少的各项相应损失，折算为人民币(元)。

7.2.5 减轻干旱危害的效益计算应在当地发生旱情(或旱灾)时进行调查,用梯田(梯地)、坝地、引洪漫灌

地、保土耕作法等有水上保持措施农地的单位面积产量(kg/hm^2)与无水上保持措施坡耕地的单位面积产量(kg/hm^2)进行对比,计算其抗旱增产作用。

7.2.6 减轻滑坡、泥石流危害的效益计算应在滑坡、泥石流多发地区进行调查,选有治理措施地段与无治理措施地段,分别了解其危害情况(土地、房屋、财产等损失,折合为人民币)进行对比,计算治理的效益。

7.2.7 减轻面源污染的效益计算应通过对当地治理前后面源污染程度、污水总量、污染物浓度等调查,根据污染物处理单价、污水处理费等计算减轻面源污染的效益。

7.3 促进社会进步的效益计算

7.3.1 提高土地生产率的计算

7.3.1.1 调查统计治理前和治理后的农地、林地、果园、草地等各业土地的单位面积实物产量(kg/hm^2),进行对比,分别计算其提高土地生产率情况。

7.3.1.2 以整个治理区的土地总面积(km^2)为单元,调查统计治理前和治理后的土地总产值(元),进行对比,计算其提高的土地生产率($\text{元}/\text{hm}^2$)。

7.3.2 提高劳动生产率的计算

7.3.2.1 调查统计治理前和治理后的全部农地(面积可能有变化)从种到收需用的总劳工(工·日)所获得的粮食总产量(kg),求得治理前和治理后单位劳工生产的粮食量($\text{kg}/(\text{工}\cdot\text{日})$),进行对比,计算其提高的劳动生产率。

7.3.2.2 以整个治理区为单元,调查统计治理前与治理后农村各业(农、林、牧、副、渔、第三产业等)的总产值(元)和投入的总劳工(工·日),求得治理前与治理后单位劳工的产值($\text{元}/(\text{工}\cdot\text{日})$),进行对比,计算其提高的劳动生产率。

7.3.3 改善土地利用结构与农村生产结构的计算

7.3.3.1 调查统计治理前与治理后农地、林地、牧地、其他用地、未利用地等的面积(hm^2)和各类用地分别占土地总面积的比例(%),进行对比,并分析未调整前存在的问题和调整后的合理性。

7.3.3.2 调查统计治理前与治理后农业(种植业、林业、牧业、副业、渔业、第三产业等)分别的年产值(元)和各占总产值的比例(%),进行对比,并分析未调整前存在的问题与调整后的合理性。

7.3.4 促进群众脱贫致富奔小康的计算

7.3.4.1 调查统计治理前与治理后全区人均产值与纯收入(元/人),进行对比,并用国家和地方政府规定的脱贫与小康标准衡量,确定全区贫、富、小康状况的变化。

7.3.4.2 根据国家和地方政府制定的标准,调查统计治理前后区内的贫困户、富裕户、小康户的数量(户),进行对比,说明其变化。

7.3.5 提高环境容量的计算

7.3.5.1 调查统计治理前与治理后全区的人口密度(人/ km^2),结合人均粮食($\text{kg}/\text{人}$)、人均收入(元/人),进行对比,计算提高环境容量的程度。

7.3.5.2 调查统计治理前与治理后全区的牧地(天然草地与人工草地,面积可能有变化)面积(hm^2),产草量(kg)和牲畜头数(羊单位,每一大牲畜折合五个羊单位),分别计算其载畜量(羊单位/ hm^2)和饲草量($\text{kg}/\text{羊单位}$),进行对比,计算提高环境容量的程度。

7.3.6 促进社会进步的其他效益

调查统计,对治理前和治理后群众的生活水平,燃料、饲料、肥料、人畜饮水等问题解决的程度,以及教育文化状况等,进行定量对比或定性描述,反映其改善、提高和变化情况。

8 水土保持生态效益的计算

8.1 生态效益的计算分类

- a) 水圈生态效益,主要计算改善地表径流状况。

8.4.2.2 由于改善小气候提高作物的产量,可按式(32)进行计算:

武中

Δp ——林网内外单位面积作物产量的变化量,单位为千克每公顷(kg/hm^2);

ρ ——林网内单位面积的作物产量, 单位为千克每公顷(kg/hm^2);

ρ_0 —林国外单位面积的作物产量,单位为千克每公顷(kg/hm^2)。

8.4.3 计算要求

8.4.3.1 在采用式(32)进行作物增产计算时,林国内外作物的耕作情况和其他条件应基本一致。

8.4.3.2 对遇有霜、冻、干热风等自然灾害时，应作专题说明，进一步弄清改善小气候对减轻自然灾害的具体作用。

8.5 生物圈生态效益的计算

8.5.1 计算项目：主要计算人工林、草和针叶林，当新增加的林草覆盖率以及植物固碳量

8.5.2 计算方法。先求得原有林、草对地面的覆盖度[见式(33)],再计算新增林、草所增加的林草覆盖度[式(34)].式(35)计算累加计算的林草覆盖度。

$$G_i = f_i/F \quad (33)$$

$$C_0 \equiv f_0/F_0 = \dots \quad (34)$$

八

f_5 ——原有林草(包括人工林草和天然林草)面积,单位为平方公里(km^2);

6. 新增林草(包括人工林草和封育林草)面积,单位为平方公里(km^2):

F —流域总面积,单位为平方公里(km^2)。

C₄ 原有林草的地面覆盖度, %,

C. 新增林蔭所增加的據草覆蓋度, %

C_1 —设计达到的核苷酸盖度，%

6.1.4 构应设置有保存面型

8.5.3 通过绿色植物的光合作用吸收二氧化碳，可按式(36)计算植物固碳量：

卷二

W 植物固醇質

V ——某种植物类型的单位面积的生物量。

D ——植物蒸干密度。

R—植物的总生物量与茎干生物量的比例。

C_p —植物中的碳含量。

8.5.4 流域内由于提高林草覆盖度以后，山兔、野兔、蛇等野生动物的增加，可通过观察进行定性描述。

附录 A
(资料性附录)
各项治理措施生态效益测定方法

A.1 调水保土效益的测定

A.1.1 梯田(梯地)造林、种草、保土耕作法等措施效益的测定

A.1.1.1 在坡面上设置径流试验小区,进行较长期的定位观测,并采取有措施坡面与无措施坡面对比(梯田、保土耕作法与一般坡耕地对比,造林、种草与荒坡或退耕地对比)。每次暴雨后,分别观测记载各个对照小区的径流量与泥沙量,用无措施坡面的观测数值减去有措施坡面的观测数值,算得各项治理措施的保水、保土效益,其保土量即为减蚀量(计算方法见5.1.2.1)。

A.1.1.2 进行对比观测的每个小区,除需对比的内容不同外(有梯田与无梯田,有林草与无林草),其余各项基本条件(坡度、坡长、坡向、土壤、降雨等)均应相同。

A.1.1.3 径流小区对比观测的结果,与自然坡面和大田相比,若存在如下偏大和偏小的因素,应采取辅助性观测,给予必要的改正。

- a) 偏大的因素是:小区上的治理措施经营管理较好,保水、保土作用可能高过大田。
- b) 偏小的因素是:小区的坡长一般为20 m(或其他长度),而自然坡长大部在100 m~200 m或更多,同时还有坡面沟沟冲刷,其水土流失量大于20 m长的测量面若干倍。
- c) 辅助性观测,应选一处或几处有代表性的全坡长自然坡面,观测其水土流失量,与20 m坡长观测的数值对比,求得改正值的比例关系。

A.1.1.4 配合小区观测,进行梯田、林、草等保水、保土效益的调查研究。调查中同样应采取有措施坡面与无措施坡面进行对比,测定方法主要应采取暴雨后现场观察,用钢尺量算坡面冲刷细沟断面,借助水文站、径流站的观测资料,分析坝库泥沙淤积量。

A.1.2 谷坊、淤地坝、小水库、治沟骨干工程等措施保水、保土、减蚀效益的测定

A.1.2.1 对数量较多,而每座保土量较小的谷坊和小型淤地坝的保土效益,应选用具代表性的若干工程,分别测定其平均淤积深度、淤泥面的平均宽度与长度,计算其拦泥量,然后推算全部坊、坝的保土量。淤泥面的深度和宽度,可在坝前、末端和中部各取一断面测定,取其平均值。在每一处断面在中部和距两端各五分之一处,分别测定三个深度,取其平均值。

A.1.2.2 对数量较少,而每座保水、保土量较大的大型淤地坝、小水库与治沟骨干工程,应逐座分别测定其效益。

此类坝库规划设计,一般都通过测量绘制水位-库容曲线。测定其保水、保土效益时,应分别测定其水面高程和淤泥面高程,从水位-库容曲线上,用淤泥面高程查得其拦泥(保土)量,用水面高程查得蓄水拦泥总量,减去其中的拦泥量,即为蓄水量。

A.1.2.3 沟底各类工程减轻沟蚀(保土)的作用,应在侵蚀活跃的支毛沟上中游沟段进行测定。测定的方法,可选两条自然条件相近的支毛沟设置对比沟观测,或在一条支毛沟内进行治理前后对比观测。具体观测应符合下列要求:

- a) 在无措施的支毛沟内,进行全面系统的沟蚀情况调查和少量定位观测。测定未治理以前某些沟段的沟底下切长度、深度、宽度和某些沟段沟岸扩张的长度、高度、厚度,分别记载其损失土量。
- b) 在有措施的支毛沟内(其治理措施主要是谷坊和小型淤地坝),进行同样全面系统的沟蚀情况调查和少量的定位观测,测定治理以后沟底下切和沟岸扩张的具体情况和相应数值。
- c) 将两种测定的数值对比,算出谷坊和小型淤地坝减轻沟蚀的保土量。

- A.1.2.4 梯田、林、草等措施减少地表径流下沟后减轻沟蚀保土量的测定,应符合下列规定:
- 选地貌相似且均有代表性的两条小毛沟,一条为坡面径流自然下沟,一条坡面有梯田、林草,径流不下沟或少下沟,对比观测其沟蚀量。
 - 算出二者沟蚀量之差,求出因减少坡面径流而减轻沟蚀的保土量。
 - 在进行对比观测之前,应先进行空白观测,测定两条小毛沟均在坡面径流自然下沟情况下的沟蚀量(应基本相近)。

A.1.3 坡面小型蓄排工程保水、保土效益的测定

- A.1.3.1 坡面截水沟、蓄水池、沉沙池以及水窖等,可通过暴雨后观测其容积内拦蓄的水量和泥量,测定其直接的保水、保土效益。
- A.1.3.2 坡面截水沟、排水沟、沉沙池等,保护其下部农田和林草地而减少的侵蚀量,作为其间接的保土量,应通过有蓄排工程和无蓄排工程的两个坡面(或两条小毛沟的坡面)的对比观测进行测定。

A.2 经济效益的测定

A.2.1 梯田、保土耕作、坝地、引洪漫地等增加粮食产量的测定

- A.2.1.1 在大田中的抽样比例应按照 GB/T 15773—2008 附录 D 中的规定,对有措施和无措施地块,在规定范围内,按“田”字形的纵横 9 个交会点上分别各选 9 个 $2\text{ m} \times 2\text{ m}$ 样方,测定其粮食产量,再分别推算整个大田产量。

A.2.1.2 用有措施大田的产量减去无措施大田的产量,算得各项治理措施的增产量。

A.2.2 种草与封坡育草增产牧草数量的测定

- A.2.2.1 应根据 GB/T 15773—2008 附录 D 中规定的抽样比例,对种草、育草荒坡与无措施荒坡在规定范围内按“田”字形分别各选 9 个 $5\text{ m} \times 5\text{ m}$ 样方,测定其产草量,再分别推算规定范围内的总产草量。

A.2.2.2 用种草、育草地的产草量,分别减去无措施荒坡的产草量,算得种草、育草增加的产草量。

A.2.3 造林与封山育林增产枝条数量的测定

- A.2.3.1 应根据 GB/T 15773—2008 附录 D 中规定的抽样比例,对造林、育林的荒坡与无措施的荒坡残林地在规定范围内按“田”字形分别各选 9 个 $10\text{ m} \times 10\text{ m}$ 样方,测定其枝条产量,再分别推算其规定范围内的枝条总产量。

A.2.3.2 用造林、育林地的枝条产量,分别减去无措施地的枝条产量,可算得造林、育林增加的枝条产量。

A.2.4 经济林与果圃增加果品产量的测定

- A.2.4.1 应根据 GB/T 15773—2008 附录 D 中规定的抽样比例,对经济林和果圃在规定的范围内按“田”字形分别各选 9 个 $30\text{ m} \times 30\text{ m}$ 样方,在样方内再按“田”字形选 9 株果树,测定每株果品产量,进而推算每公顷的果品产量。

A.2.4.2 取观测所得各公顷产量平均值,推算规定范围内的果品总产量。

A.3 生态效益的测定

A.3.1 改善地表径流状况的测定

- A.3.1.1 可选条件相似的两条小流域,一条进行综合治理,一条未治理(或治理程度很低),分别在沟口布设径流观测。除一般常规观测外,对较大暴雨洪水,应进行重点观测。

A.3.1.2 应在全年径流中,划分洪水流量与常水流量;用观测数值,进行对比分析,分别计算常水与洪水的增减量,求得改善地表径流状况的定益数值。

A.3.1.3 如只在一条小流域中进行观测,则应用其未治理以前或治理初期(治理程度很低)在沟口观测的径流情况,与其治理后期(治理程度较高)在沟口观测的径流情况进行对比,算得地表径流改善的定

量数值。

A.3.1.4 进行对比的时间(1a 或 1 次洪水)内,降雨情况(雨量和强度)应基本相近。

A.3.2 改善土壤物理化学性质的测定

A.3.2.1 应选有代表性的梯田、保土耕作、坝地、引洪漫地等有措施农田和无措施的坡耕地与河滩地,在每一地块中“田”字形位置分别各取 9 个土样,根据有关规定的方法,进行土壤容量、空隙率、含水量与氮、磷、钾有机质等含量的测定。

A.3.2.2 取 9 个点的平均值,进行对比,分别求得有措施农田的土壤物理化学性质比无措施农田改善的定量数值。

A.3.3 改善地面小气候的测定

A.3.3.1 在农田防护林网内外,分别布设温度、湿度、风力、风速观测,网内、网外的东、南、西、北四方各布设一处,按气象观测有关规定进行观测。

A.3.3.2 取四方平均值,网内小气候与网外小气候进行对比,求得农田防护林网对改善地面小气候的定量数值。



面积 $f_1, f_2, f_3, \dots, f_n$ 累加, 见式(B.8), 即:

$$F = f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_n \quad \text{.....(B.8)}$$

在实际计算中, 如各年增加的面积相近, 可简化为式(B.7), 不影响计算质量。本标准以下有关计算, 都以此为基础。

B.2.2 在实施保存面积 F 基础上, 求得增产有效面积 F_e

设该项措施实施后, 需 m a 才开始有增产效益, 在实施期 n a 内, 应有增产效益的时间为 n_e (a), 按式(B.9)计算:

$$n_e = n - m \quad \text{.....(B.9)}$$

由此可算得增产有效面积 F_e [见式(B.10)],

$$F_e = n_e f = f(n - m) \quad \text{.....(B.10)}$$

B.2.3 根据上述计算结果, 治理(或规划)期末有效面积上的年增产量 ΔP_e 与年增产值(年毛增产值 Z_e 、年净增产值 J_e)应分别采用式(B.11)~式(B.13)计算:

$$\Delta P_e = F_e \Delta p \quad \text{.....(B.11)}$$

$$Z_e = F_e z \quad \text{.....(B.12)}$$

$$J_e = F_e j \quad \text{.....(B.13)}$$

$\Delta p, z, j$ 三值的计算, 分别见式(B.1)、式(B.2)、式(B.3)。

B.3 治理(或规划)期末有效面积上累计增产量与累计增产值的计算

按以下两个步骤进行:

B.3.1 计算累计有效面积 F_r :

根据上述计算, 在计算 ma 内, 实有增产时间应为

$$n_r = n - m$$

则累计有效面积 F_r 按式(B.14)计算:

$$F_r = f(1 + 2 + 3 + \dots + n_r) = f[1 + 2 + 3 + \dots + (n - m)] = fR \quad \text{.....(B.14)}$$

式中:

R 累计有效面积的累计系数。

B.3.2 在此基础上算得治理(或规划)期末有效面积上的累计增产量 ΔP_r 与累计增产值(累计毛增产值 Z_r 、累计净增产值 J_r)分别按式(B.15)~式(B.17)计算:

$$\Delta P_r = F_r \Delta p \quad \text{.....(B.15)}$$

$$Z_r = F_r z \quad \text{.....(B.16)}$$

$$J_r = F_r j \quad \text{.....(B.17)}$$

$\Delta p, z, j$ 三值的计算, 分别见式(B.1)、式(B.2)和式(B.3)。

B.4 措施全部生效的年增产量与年增产值的计算

按以下三个步骤进行:

B.4.1 求措施全部生效时间 n_t , 应考虑该项措施实施后需 ma 生效, 在 na 内实施的措施, 需在 n_t a 才能全部生效, 则按式(B.18)进行计算:

$$n_t = n + m \quad \text{.....(B.18)}$$

B.4.2 措施全部生效时, 有效面积 F_t 与实施面积 F 一致, 可按式(B.19)计算:

$$F_t = F \quad \text{.....(B.19)}$$

B.4.3 措施全部生效时, 采取式(B.20)、式(B.21)和式(B.22)计算年增产量 ΔP_t 与年增产值(年毛增产值 Z_t 、年净增产值 J_t):

$$\Delta P_t = F \Delta p \quad \text{.....(B.20)}$$

$$\begin{aligned} Z_t &= Fz & \dots & \text{(B.21)} \\ J_t &= Fj & \dots & \text{(B.22)} \end{aligned}$$

Δp 、 z 、 j 三值的计算, 分别见式(B.1)、式(B.2)、式(B.3)。

B.5 措施全部生效时累计增产量与累计增产值的计算

按以下两个步骤进行:

B.5.1 措施全部生效时, 应按式(B.23)求得累计有效面积 F_u :

$$F_u = (1 + 2 + 3 + \dots + n) = fR, \quad \dots \quad \text{(B.23)}$$

式中:

R ——措施全部生效时, 累计有效面积的累计系数。

B.5.2 在此基础上, 采用式(B.24)、式(B.25)和式(B.26)计算累计增产量 ΔP_u 与累计增产值(累计毛增产值 Z_u 、累计净增产值 J_u):

$$\Delta P_u = F_u \Delta p \quad \dots \quad \text{(B.24)}$$

$$Z_u = F_u z \quad \dots \quad \text{(B.25)}$$

$$J_u = F_u j \quad \dots \quad \text{(B.26)}$$

Δp 、 z 、 j 三值的计算, 分别见式(B.1)、式(B.2)和式(B.3)。

附录 C
(资料性附录)
基本农田节约土地和劳工计算示例

计算示例：

某小流域有人口 1 500 人, 要求人均年产粮食 500 kg, 已知: 种坡耕地每公顷产粮 750 kg, 需劳工 120 工·日; 种基本农田每公顷产粮 3 000 kg, 需劳工 180 工·日。试求在满足粮食需要前提下, 全种基本农田比全种坡耕的能节约多少土地和劳工。

解: 已知 $V = 1 500 \times 500 = 750 000 \text{ kg}$

$$P_b = 750 \text{ kg}/\text{hm}^2$$

$$P_a = 3 000 \text{ kg}/\text{hm}^2$$

$$e_b = 120 \text{ 工} \cdot \text{日}/\text{hm}^2$$

$$e_a = 3 000 \text{ 工} \cdot \text{日}/\text{hm}^2$$

则能节约的土地为

$$\text{种坡耕地需土地} \quad F_b = \frac{750 000}{750} = 1 000 \text{ hm}^2$$

$$\text{种基本农田需土地} \quad F_a = \frac{750 000}{3 000} = 250 \text{ hm}^2$$

$$\text{能节约土地} \quad \Delta F = 1 000 - 250 = 750 \text{ hm}^2$$

能节约的劳工为

$$\text{种坡耕地需劳工} \quad E_b = 1 000 \times 120 = 120 000 \text{ 工} \cdot \text{日}$$

$$\text{种基本农田需劳工} \quad E_a = 250 \times 180 = 45 000 \text{ 工} \cdot \text{日}$$

$$\text{能节约劳工} \quad \Delta E = 120 000 - 45 000 = 75 000 \text{ 工} \cdot \text{日}$$

附录 D (资料性附录)

D.1 减沙效益计算的基本要求

D. 1. 1 以完整的流域为计算单元,以治理(或规划)期末实有的措施保存面积和实测各项措施的保水、保土效益为依据。计算前应搜集以下两方面的资料:

D. 1. 1. 1 各个单项水上保持措施减少泥沙效益的观测资料或调查资料, 这些资料都经过分析、论证, 消除了偏大或偏小的因素。

D. 1. 1. 2 作为计算对象的沟道、河道下游控制性径流站、水文站的泥沙观测资料，此项资料应有 5 a 以上的观测系列，时间越长越好。

D.1.2 运用上述资料进行分析计算时，应遵循以下原则

B.1.2.1 采取本文法与水平扫描法相结合进行计算，两种方法的计算结果应基本一致或比较接近。

D. 1.2.2 计算中进行治理前后对比时，时段的划分应合理，前时段应水上保持未开展或进度很慢，减淤效果很微；治理后时段应土保持进网较早，减淤效果显著。

D. 1.2.3 在进行治沙前后对比中,可通过降雨产沙关系分析,扣除治理前后由于降雨不同对流域产沙的影响,求得地上植被的增减作用。

D-1-3. 在进行田间试验时应将试验作物播种在地价价值相等的试验田地上。

D. 1. 3. 1 作为计算对象的流域范围内，其下游实际有因减沙而收到的经济效益（如水库减淤、河道恢复、航道改善等），其冲淤量按算。

D.1.3.3 在折价计算减去损失的物质时，应扣除后必须的维修费用以计算

R-1.4 精益流域干流泥沙淤积的淤积计算方法应按以下三个步骤进行：

- a) 用水文法进行流域减沙作用的计算；
 b) 用水保法进行流域减沙作用的计算；
 c) 将两种方法的计算结果互相验证。

D.2 本文方法管水土保持的减沙作用

D.2.1 求总减冰量 ΔS

D. 2.1.1 当治理前实测输沙量与流域实测产沙量基本一致时，可按式(12.1)进行计算。

$$\Delta S = S_2 - S_1 \quad \text{.....(13.1)}$$

下

AS = 沉积后年均总减沙量(单位为吨/年)

S₀—治理前实测年均输沙量,单位为吨(t);

S—治理后实测平均含沙量(吨/秒)

D.2.1.2 当治理前实测输沙量与流域实有产沙量不一致,且差距较大时,应将实测输沙量 S_s 还原为流域产沙量 S_{s0} ,然后采用式(D.2)或式(D.3)进行计算。

$$AS = S - S_0 \quad \text{and} \quad S = S_0 + AS.$$

$$S_{\alpha} = S_{\alpha-1} S_{\alpha} + S_{\alpha} S_{\alpha-1} \quad \text{for } \alpha = 2, 3, \dots, n. \quad (\text{D.3.2})$$

七

S₁—治疗前仰卧位肺部叩诊音(+)。

S=—治理前作物实测株数/单倍数(%)

S_{11} 治理前年均水库拦沙量,单位为吨(t);
 S_{12} 治理前年均灌溉引沙量,单位为吨(t);
 S_{13} 治理前年均河道淤积量,单位为吨(t)。

D.2.2 在总减沙量 ΔS_1 中分析出水土保持减沙量

D.2.2.1 通过降雨产沙关系分析,算得年均总减沙量中由于降雨偏小影响减沙量 ΔS_r 。此项分析方法较多,本标准推荐其中两种,方法参见附录E。有条件的应采用两种以上方法计算,将其结果互相验证。

D. 2.2.2 在年均总减沙量 ΔS_t 中, 扣除降雨偏小影响减沙量 ΔS_r , 算得人类活动影响减沙量 ΔS_h [见式(D.4)]。

D.2.2.3 在人类活动影响减沙量 ΔS_h 中扣除水利工程减沙量 ΔS_e (水库拦沙和灌溉引沙,一般都有实测资料)即为水上保持减沙量 ΔS [见式(D.5)]。

D.3 水保法计算水土保持的减沙作用

D.3.1 水保法计算水上保持减沙作用,可采用式(D.6)计算:

$$\Delta S_c = \Delta S_1 + \Delta S_2 - \Delta S_3 + \Delta S_4 \quad \dots \dots \dots \quad (D, 6)$$

武中

ΔS_e — 治理后年均减沙量, 单位为吨(t);

ΔS_1 —各项水土保持措施年均减沙量,单位为吨(t)

ΔS_2 — 泥沙运行中年均增减量, 单位为吨(t);

ΔS_i ——各类活动年均河道增沙量, 单位为吨(t)

AS_i—降雨偏小影响年均减沙量,单位为吨(D)

D. 3.2 ΔS_f 值的计算见式(D.7)~式(D.10)。

$$\Delta S = \sum \Delta H - \sum \Delta W - \sum \Delta G \quad \dots \dots \dots \text{(D.7)}$$

$$\sum \Delta p = \Delta p_1 + \Delta p_2 + \Delta p_3 + \Delta p_4 \quad \dots \dots \dots \quad (D, 8)$$

武中之

$\Sigma \Delta P$ —各类就地入渗措施的减沙量,单位为吨(t);

$\sum \Delta V$ 各类就地拦蓄措施的减沙量, 单位为吨(+)。

$\sum \Delta G$ 各类减轻沟蚀因素的减沙量,单位为吨(t)。

Δp_1 、 Δp_2 、 Δp_3 、 Δp_4 ——梯田(梯地)、造林、种草、保土耕作等各项措施的年均减沙量(其计算方法见5.1);

ΔV_1 、 ΔV_2 、 ΔV_3 、 ΔV_4 、 ΔV_5 ——水窖、蓄水池、谷坊、淤地坝、小水库等的年均拦泥量(其计算方法见5.2);

制出沟头前进、沟底下切、沟壁扩张的年均减沙量(其计算方法见 5.3)。

ΔG_1 ——减少塬、坡径流下沟后相应减轻沟蚀的减沙量(其计算方法见 5.3)。

10.3.3 ΔS° 值的计算

D.3.3.1 调查项目包括以下两方面：

- a) 自然冲淤变量。包括沟岸河岸、较大的崩塌、滑塌、沟床、河床侵蚀基点的破坏等，引起沟道、河道泥沙的堵塞或冲蚀。
 - b) 人为冲淤变量。包括坝库兴建后拦截的泥沙，坝库水毁后冲出的泥沙，以及大型灌区引用浑水灌溉减少的泥沙。

以上二者,如果治理前后两个阶段情况一致或相近,则不需计算;如前阶段没有而后阶段有,则应计算。

D.3.3.2 冲淤变量计算,包括以下两方面:

- a) 自然冲淤变量。对崩体、滑体等应分别计算其破坏量与逐年冲淤量,二者不能混淆(许多情况下,一次崩塌、滑塌的土体,需若干年才能冲蚀完);对崩体、滑体堵塞沟道的,应计算堵塞后的拦泥量。
- b) 人为冲淤变量。对坝库拦蓄泥沙量,应通过淤积观测,计算其拦泥总量与逐年拦泥量;对水毁坝库,应通过具体测量计算,计算其坝体土方损失量和库内淤泥量。溯源引沙量应向各级水利部门调查。

以上二者,应根据各年冲淤变量,求得治理后若干年内的冲淤总量,然后求得其年平均冲淤变量 ΔS_2 ,代入式(D.6)进行计算。

D.3.4 人为破坏新增土壤侵蚀量 ΔS_3 值

D.3.4.1 调查项目:包括陡坡开荒、开矿、建厂、修路、修渠、建房、挖窑、采石等。

D.3.4.2 新增侵蚀量 ΔS_3 值的计算,包括以下三方面:

- a) 陡坡开荒。用开荒后的侵蚀模数减去开荒前的侵蚀模数,得新增侵蚀模数,再乘以开荒面积即得。新增侵蚀量每年都有,应连续计算。
- b) 修路、修渠、建房、挖窑等,只是在基本建设进程中有一次性破坏土地,其废土、弃石等将逐年被冲刷,到一定时期可能趋于稳定,不再增加侵蚀量。不应把破坏量当成冲刷量,也不应认为新增的冲刷量长期不变。
- c) 开矿、建厂新增土壤侵蚀有两个方面:一是基本建设进程中一次性破坏土地,其侵蚀量的计算要求与修路、修渠等基本一致;二是生产进程中的废土、弃石、废渣等每年都有,应连续计算。计算中同样应把冲刷量与破坏量分开,求出冲刷量占破坏量的比例。

以上三者,应根据各年新增的侵蚀量,求得实施期(或规划期)若干年内的侵蚀总量,然后求得年平均新增侵蚀量 ΔS_3 ,代入式(D.6)进行计算。

D.3.5 降雨偏小影响减沙量 ΔS_4 值的计算

与水文法相同,见D.2.2.1。也可以引用水文法的计算结果($\Delta S_4 = \Delta S_1$)。

D.4 两种计算方法的检验

D.4.1 用减沙总量进行检验,见式(D.11)。

$$Z_i = \frac{\Delta S_i - \Delta S_t}{\Delta S_t} \quad \dots \dots \dots \quad (D.11)$$

式中:

Z_i ——减沙总量检验系数(应小于0.2);

ΔS_t ——水文法算得的年均减沙总量,单位为吨(t);

ΔS_i ——水保法算得的年均减沙总量,单位为吨(t)。

D.4.2 用水土保持减沙量进行检验,见式(D.12)。

$$Z_i = \frac{\Delta S_i - \Delta S_p}{\Delta S_p} \quad \dots \dots \dots \quad (D.12)$$

式中:

Z_i ——水土保持减沙量检验系数(应小于0.2);

ΔS_p ——水文法算得的年均水上保持减沙量,单位为吨(t);

ΔS_i ——水保法算得的年均水土保持减沙量,单位为吨(t)。

附录 E
(资料性附录)
降雨影响减沙量 ΔS_r 的计算

E.1 基本规定

E.1.1 本项计算方法与附录 D 配套使用，并作为附录 D 的补充。主要用于 D.2.2.2 中的以下规定：“在年总减沙量 ΔS_t 中，扣除降雨偏小影响减沙量 ΔS_r ，算得人类活动影响减沙量 ΔS_h ”，该规定并以式(D.4)表述为 $\Delta S_h = \Delta S_t - \Delta S_r$ 。

E.1.2 当降雨偏大影响增沙时，式(D.4)仍适用，但 ΔS_r 为负值。此时算得的 ΔS_h 值大于 ΔS_t 值，是合理的。

E.1.3 计算 ΔS_r 值有多种方法，分别适应于计算区不同的自然地理条件(降雨和下垫面条件)与不同的观测资料情况。计算中应根据计算区不同的自然条件与资料情况，分别采用不同的方法。

E.1.4 本附录根据不同的观测资料情况，推荐以下两种不同的计算 ΔS_r 值的方法：

E.1.4.1 一般综合治理小流域，观测资料较少、系列较短的，可采用相似降雨对比法计算 ΔS_r ，方法简便易行，精度可满足一般要求。

E.1.4.2 观测资料较多、系列较长的大中流域和重点小流域，可采用降雨指标分析法计算 ΔS_r ，考虑因素比较全面，计算结果能更接近实际。

E.1.5 有条件的大中流域和重点小流域，应采用两种以上的方法，同时进行计算，将其结果互相验证，并结合流域实际情况，进行综合分析，确定最佳的计算结果。

E.2 相似降雨对比法计算 ΔS_r

E.2.1 将治理前各年实测降雨量 R_b 与实测流域产沙量 S_b 列表(见表 E.1)，并绘制 R_b-S_b 关系曲线(见图 E.1)。当汛期的降雨产沙关系比全年的降雨产沙关系好时，应采用汛期的数值。

表 E.1 治理前各年实测降雨量 R_b 与实测流域产沙量 S_b

项目	年	年	年	年	年	年	合计	年均
R_b/mm								
S_b/t								




图 E.1 R_b-S_b 关系曲线

E.2.2 将治理后各年实测降雨量 R_b 列表(见表 E.2)；从图 E.1 上查得与各年降雨量 R_b 相对应的流域产沙量 $S_{b,t}$ 计算值，填入表 E.2。表中的雨量和沙量可为全年数值，也可为汛期数值，但应与表 E.1 保持一致。

表 E.2 治理后各年实测降雨量 R_i 与计算流域产沙量 S_{sh}

项 目	年	年	年	年	年	合 计	年 均
R_s/min	—	—	—	—	—	—	—
S_{st}/t	—	—	—	—	—	—	—

E. 2.3 S_{d} 的物理意义是: 治理后各年的实测降雨量 R_n , 在未治理前的地面(无措施)下, 应有的流域产沙量(计算值)其与实测流域输沙量 S_n 之间的差值, 是由于人类活动(水利措施与水土保持)的减沙作用所造成(即 ΔS_n), 从而得到式(E. 1)。

E. 2.4 用此关系,结合附录 D 中式(D.4),求得 ΔS_f [见式(E.2)、式(E.3)]。

将附录 D 中式(D.4)改写为:

而

$$\Delta S_i = S_b - S_a \approx S_b \quad (S_{ab} = AS_i)$$

代入式(E.2)得

$$\Delta S_t = S_b - S_{ab} \quad \text{.....(E. 3)}$$

E.3 降雨指标分析法计算 AS_r

E. 3. 1 将治理前各年的一日最大雨量与相应沙量(X_1 与 S_1)、30 日最大雨量与相应沙量(X_2 与 S_2)、汛期雨量与相应沙量(X_3 与 S_3)、全年雨量与相应沙量(X_4 与 S_4)列表(见表 E. 3)。

表 E.3 治理前各年降雨特征值与相应产沙量

年 份	日最大		30 日最大		汛 期		全 年	
	雨量 X_1 / mm	沙量 S_1 / t	雨量 X_2 / mm	沙量 S_2 / t	雨量 X_3 / mm	沙量 S_3 / t	雨量 X_4 / mm	沙量 S_4 / t

平均								
均值符号	\bar{X}_1		\bar{X}_2		\bar{X}_3		\bar{X}_4	

注：表中各项降雨特征值都是流域内各雨量站的加权平均值。

E.3.2 用式(E.4)~式(E.7)计算每年各项特征降雨的产沙量占全年产沙量的比重:

$$n_3 = \frac{S_2 - S_8}{S_2} \quad \dots \dots \dots \quad (E. 6)$$

E. 3.3 用式(E.8)~式(E.11)计算每年各项特征降雨占该项特征降雨多年平均值的比重(称“模比系数”).

E. 3.4 将式(E.4)~式(E.11)各项计算结果列入表 E.4。

表 E.4 治理前各年各项降雨特征的 n 与 m 数值

E. 3.5 用式(E.12)计算各年的产沙降雨指标 R :

式中：

$$X_{3-1} = X_2 - X_1;$$

$$X_{2-i} = X_0 - X_2;$$

$$X_{4-5} = X_4 - X_{3-0}$$

R 值的物理意义是,既考虑了降雨的各项特征值,又考虑了降雨的年际变化。以 R 值作为产沙降雨比单用年降雨或汛期降雨更接近实际。

E. 3.6 将上述各 R 值计算结果与相应各年的实测流域产沙量 S_n 列入表 E. 5。

表 E.5 治理前各年产沙降雨 R 与流域产沙量 S_b

年份	$X_1 n_1 m_1$	$X_{2-1} n_2 m_2$	$X_{3-2} n_3 m_3$	$X_{4-3} n_4 m_4$	R	S _b
...

E. 3.7 将表 E. 5 中各年的 R 与 S_0 值, 点绘在双对数纸上, 制成 $R-S$ 关系图(见图 E. 2), 可得式(E. 13).




图 E.2 R-S 关系图

式(E.13)表达了在治理前(地面无耕施)情况下,降雨与产沙的定量关系。

E.3.8 根据图E.2,用数学方法可以求得式(E.13)中的 a 与 n ,使式(E.13)可用于具体计算。

E.3.9 将治理后各年的降雨量值 S_r 代入式(E.13),可算得相应各年的流域产沙量 S_{sh} 。

S_{sh} 的物理意义是:治理后各年的降雨,在未治理前(地面无措施)情况下应有的流域产沙量(计算值)。

E.3.10 用前述E.2.3与E.2.4同样的步骤,可算得治理后由于降雨偏小影响的减沙量 ΔS_r 。

$$\Delta S_r = S_h - S_{sh}$$

中华人民共和国
国家标准
水土保持综合治理
效益计算方法

GB/T 15774—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*
开本 880×1230 1/16 印张 2 字数 56 千字
2009年2月第一版 2009年2月第一次印刷

*
书号：155066·1-35064 定价 30.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权所有 侵权必究
举报电话：(010)68533533



GB/T 15774·2008